目　　录

1 产品简介

感谢您选择 TENDA 公司的 MODEM 产品。TEM5630P 采用 Conexant 芯片方案,具有数据传输及传真功能，支持即插即用（Plug and Play），真正支持 V.92 协议，与其它 MODEM 相比，具有连接速度更快，下载效率更高等特点。独有的来电显示功能，让您上网通话两不误(须有 ISP 局端及相关软件的支持)。

2 物品清单

打开产品包装盒，盒内有如下物品：

- TEM5630P MODEM 一个
- RJ11 电话线一根
- 驱动程序光碟一张
- 使用说明书一本
- 产品保修卡一张

注意：上述清单仅供参考，实际产品清单以出货为准。

3 硬件安装

硬件安装的基本步骤如下：

❶ 关闭主机电源，打开机箱；

❷ 取下欲安装 MODEM 的 PCI 插槽的铁挡片；

❸ 把 MODEM 小心地插入插槽，固定好；

❹ 把入户电话线接到 MODEM 的 LINE 口，用附带的电话线把电话机接到 MODEM 的 PHONE 口，以便在没有拨号上网时可以使用电话；

❺ 盖好机箱。

4 软件安装

确认硬件安装完成后，即可进行软件的安装。下面以 TEM5630P 在 Win98 操作系统下安装为例：

❶ 启动电脑后，插入随卡包装的驱动光盘，电脑自启动光盘显示 TendaSetup 界面（如没有自启动，则进入光盘双击“TendaSetup.exe”文件），点击“MODEM”按钮进行驱动程序安装。

❷ 选择产品型号，单击“TEM5630P”。

❸ 系统将显示设备驱动程序安装向导，并提示找到“PCI Soft Voice SoftRing Modem”，单击“确定”进行安装

❹ 安装过程中会弹出一个“驱动程序未经过微软认证，是否继续安装?”的对话框，直接单击“仍然继续”即可

❺ 提示安装成功后，请单击“完成”，即可正常使用。

5 拨号上网

5.1 添加拨号网络

❶ 在“控制面板”中，双击“添加/删除程序”图标。

❷ 在打开窗口中，选择“Windows 安装程序”书签。

❸ 在打开窗口中，双击组件中“通讯”栏目。

❹ 在“拨号网络”选项前打√，单击确定。

❺ 在“Windows 安装程序”窗口中单击确定。

❻ 根据提示插入 Windows98 光碟。

当文档复制完成，在我的电脑中建立拨号网络图标。

5.2 添加 TCP/IP 协议

双击“控制面板”中“网络”图标，单击“添加”，在添加对话框中双击“协议”，在“选择网络协议”对话框中选择 MICROSOFT 的 TCP/IP，单击“确

定”，此时系统会提示插入 WINDOWS 的安装盘，然后单击“确定”，系统即可自动安装完毕，然后按系统提示重新启动计算机。

5.3　建立拨号连接

❶ 打开“我的电脑”中的“拨号网络”，双击“建立新连接”，单击“下一步”，填入区号（如是本地申请的帐号则不用填）和 ISP 提供的上网号码（如 163、96333 等），单击“完成”，文件夹中会自动生成一个名为“我的连接”的拨号网络图标。

❷ 双击“我的连接”图标，填入用户名和密码（ISP 提供），单击“连接”，您会听到 MODEM 发出的拨号音，然后 MODEM 将与 ISP 服务器通讯，连接建立好后，“我的连接”将缩小为图标出现在系统托盘内。现在，您可以到网上冲浪了。

保修须知

1 保修期

本产品自购买日起保修 1 年。

2 **保修条款**

- 产品保修是针对深圳市吉祥腾达科技有限公司所生产销售的产品。
- 保修期间内在正常状态下使用本产品而发生的故障，可根据本保修条款的内容，出示产品保修卡和发票或收据(复印件)，在产品购买处享受无偿维修服务，特殊情况，可直接与本公司办事处或总部联系。
- 下列情形，需要收费维修，将视情况收取一定的材料费，维修费及运输费：

❶ 超过保修期范围，在正常状态下使用本产品而发生故障。

❷ 未出示保修卡、保修卡未填写清楚、有漏填之处或保修卡有涂改的痕迹。

❸ 产品非正常状态下使用，例如人为损坏，或高温、高压、潮湿等导致产品损坏。如果损坏不严重，可以收费维修。

❹ 产品从本公司销售到客户手中之后，再因为运输、搬运等情况，即非产品本身质量问题而造成的故障和损伤。

❺ 由于未能按照说明书中的使用方法和注意事项操作而造成的故障和损伤。

- 下列情况，本公司不予维修：

❶ 非本公司生产销售的产品。

❷ 未经本公司同意，私自进行拆装、维修的产品。

- 本保修卡仅适用于中国大陆地区。

客户服务网站：www.tenda.com.cn
客户服务E—MAIL：tenda@tenda.com.cn